

GAINE *Flash*

AUTOMATISME - FIBRE OPTIQUE - INFORMATIQUE - HOME CINÉMA - TV - HIFI - MULTIMÉDIA

Gaine range-câbles

METTEZ DE L'ORDRE
DANS VOS CÂBLES



Gaine Flash permet de rassembler, maintenir et ordonner les câbles pour vos applications industrielles et Informatiques.

Grâce à son système inédit d'insertion des câbles, Gaine Flash s'adapte à toutes les situations et se pose extrêmement facilement. Sa souplesse d'utilisation permet d'insérer et de retirer les câbles à tout moment et en tout point de la gaine.

Gaine Flash est idéale pour rendre une installation sécurisante et esthétique. Disponible en noir, argent, translucide, blanc et gris et en diamètre 8, 15, 20, 25 et 32 mm.

Produit garanti sans halogène.




Des conditionnements adaptés à tous les besoins

	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LONG.	COULEUR	OUTIL DE POSE
 BOBINE	GF08-PP	8 mm	100 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-01-A
	GF15-PP	15 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF20-PP	20 mm	30 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF25-PP	25 mm	20 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF32-PP	32 mm	15 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-32-A
 BOÎTE	GF08-PP-BOX25	8 mm	25 m	■ ■ ■ ■ ■	inclus dans la boîte
	GF08-PP-BOX50	8 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF15-PP-BOX25	15 mm	25 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF15-PP-BOX50	15 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-BOX30	20 mm	30 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF25-PP-BOX20	25 mm	20 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF32-PP-BOX07	32 mm	7,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
 DÉROULEUR	GF08-PP-DER50	8 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-01-A
	GF15-PP-DER50	15 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF20-PP-DER30	20 mm	30 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF25-PP-DER20	25 mm	20 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF32-PP-DER7,5	32 mm	7,5 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-32-A
 KIT	GF08-PP-KIT05	8 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	inclus dans le kit
	GF15-PP-KIT04	15 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-KIT04	20 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-KIT12	20 mm	2 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-KITBC	20 mm	4 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF25-PP-KIT04	25 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF28-PP-KIT01	20 et 8 mm	3 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF215-PP-KIT13	20 et 15 mm	3 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF2025-PP-KIT04	20 et 25 mm	3 m	■ ■ ■ ■ ■	

■ Noir ■ Gris ■ Argent ■ Blanc ■ Translucide

Autres couleurs, conditionnements et panachages sur demande.

Également disponible en VO.




Notice d'utilisation

1 SÉPAREZ LES GAINES LES UNES DES AUTRES




RASSEMBLEZ L'ENSEMBLE DES FILS DANS LA PINCE.

2




POUR MIEUX INSÉRER L'OUTIL, COUPEZ LA GAINÉ EN BISEAU.

3




ENFILEZ L'EXTRÉMITÉ DE LA GAINÉ DANS L'EMBOUIT DE LA PINCE.

4



RAMENEZ VOTRE MAIN VERS VOUS. L'ENSEMBLE DES FILS SE RETROUVE PRIS À L'INTÉRIEUR DE LA GAINÉ.

5



ON PEUT RÉINSÉRER UN CÂBLE À N'IMPORTE QUEL ENDROIT DE LA GAINÉ.

6



ON PEUT EXTRAIRE UN CÂBLE SANS AVOIR À TOUT DÉFAIRE.